

MASQUE DE PROTECTION GRAND PUBLIC

FM/506 - 1

CATÉGORIE 1 (UNS 1) :

MASQUE INDIVIDUEL À USAGE DES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS EN CONTACT AVEC LE PUBLIC



Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID-19. Il est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS) et prévient les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.



NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
04. Ne modifiez jamais les masques de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

05. Tenez le masque par les lanières élastiques.
06. Placez-le au niveau de votre bouche.
07. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
08. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez :

09. Évitez de le toucher et de le déplacer.
10. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

11. Quand vous avez porté le masque 4h.
12. Quand vous souhaitez boire ou manger.
13. Quand il devient difficile de respirer.
14. Si le masque s'humidifie.
15. Si le masque est endommagé.
16. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

17. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
18. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
19. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
20. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
21. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.



COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

Avant ouverture :

22. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une température comprise entre -2°C et +5°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :

23. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 minutes à 60°C minimum. **Lavez le masque séparément, la matière colorée entre les deux tissus est susceptible de dégorger au lavage.**
24. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
25. Ce masque a été testé pour 50 lavages. Après 50 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
26. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et reformez les plis sans forcer.

Après le lavage :

27. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).
28. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
29. Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant.
30. Dès que le masque est sec, stockez-le dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation pour le conserver par exemple).

SÉCURITÉ

31. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90% pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.
32. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L m⁻².s⁻¹ et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

IMPORTANT

Le 27 mai 2020, nos masques ont été testés et validés 30 lavages par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement. Nous avons imprimé les étiquettes de nos masques avec ce logo 30 lavages. Le 8 juin 2020, l'IFTH teste et valide nos masques pour 50 lavages. Ce qui explique que, vous disposez d'un masque étiqueté 30 lavages, mais dont la filtration est bien garantie pendant 50 lavages. Depuis le début, nos masques sont produits avec les mêmes composants et la même qualité. Les validations réglementaires ont simplement été un peu plus longues que notre production.

BON À SAVOIR :

lors du premier lavage, le masque peut réduire de 5 à 10%. Même après cela, le masque de protection MédicalZ couvre la morphologie moyenne de la population et assure toujours une protection conforme.

**COMPOSITION : Tissu extérieur : 100 % Coton lavé –
Maille bouclette intérieure : 100% Polyester – Élastiques : 20% Polyamide – 20% Élasthanne – 60% Polypropylène**

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maitrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-3222/DGA MNRBC/2000305/NP) et de l'IFTH, 93 Chemin des Mouilles, 69134 Ecully et qui supporte 50 lavages (rapport N°2020-04-21-115-2/IFTH/08-06-2020)

ZI N°1 - 14 rue Georges Cuvier
37550 SAINT-AVERTIN
Tél. : +33 (0)2 47 71 33 33
Fax. : +33 (0)2 47 71 33 34

Email : masqueunsfrance@medicalz.com

www.medicalz.com